

## **English - Safety Instructions:**

14.01.3468 ROLINE HDMI Extender over Twisted Pair, Cat.5/6, chainable, 100 m

14.01.3469 ROLINE HDMI Receiver over TP, for 14.01.3468, 100 m

- This device is for indoor use only.
- Please do not use it in places with high humidity or moisture.
- Please do not place any objects on top of the devices while using it.
- It is normal that the HDMI Extender will get a little bit warm while the device is working.
- Please use the enclosed power adapter and plug the charger into a socket with a voltage of 100V~240VAC.
- A Cat.5e or above UTP cable is recommended
- When plugging in or unplugging cables or HDMI devices, do not use excessive force to avoid damaging the connection.
- Do not open the cover or disassemble this product.
- Do not stack this device or place heavy objects on it.
- If the device does not work properly, please contact your vendor.

## **Deutsch - Sicherheitshinweise:**

14.01.3468 ROLINE HDMI Extender über TP, Cat.5/6, kaskadierbar, 100m

14.01.3469 ROLINE HDMI Receiver über TP für 14.01.3468

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Bitte verwenden Sie es nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe.
- Bitte stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, während Sie es benutzen.
- Es ist normal, dass der HDMI-Extender etwas warm wird, während das Gerät in Betrieb ist.
- Bitte verwenden Sie den beiliegenden Netzadapter und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose mit einer Spannung von 100V~240VAC.
- Ein UTP-Kabel der Kat. 5e oder höher wird empfohlen.
- Wenden Sie beim Einstecken oder Abziehen von Kabeln oder HDMI-Geräten keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung der Verbindung zu vermeiden.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckung und nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
- Stapeln Sie das Gerät nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## **Français - Consignes de sécurité :**

14.01.3468 ROLINE Prolongateur HDMI via TP, en cascade, Cat.5/6, 100m

14.01.3469 ROLINE Récepteur HDMI via TP pour 14.01.3468

- Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur.
- Veuillez ne pas l'utiliser dans des endroits très humides ou mouillés.
- Veuillez ne pas poser d'objets sur l'appareil pendant son utilisation.
- Il est normal que l'extender HDMI chauffe un peu lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur fourni et brancher le chargeur dans une prise de courant d'une tension de 100V~240VAC.
- Un câble UTP de catégorie 5e ou supérieure est recommandé.
- N'appliquez pas de force excessive lorsque vous branchez ou débranchez des câbles ou des appareils HDMI afin d'éviter d'endommager la connexion.
- N'ouvrez pas le couvercle et ne démontez pas l'appareil.
- N'empilez pas l'appareil et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter votre revendeur.

